


ZEMALIA



ウラー

ユーザーマニュアル

JP

注意:フル充電してからお使いください。また、同梱されている充電ケーブルをお使いください。ご使用后、きれいにしてから、保管してください。

1. ボタン説明



ローター本体

リモコン

2. 電源オン/オフ

A. ローター本体で操作:

電源ボタンを1.5s長押しして、電源オン/オフを切り替えることができます。電源が入った時に本体は振動します。電源オンの状態で電源ボタンを押すと、7種の振動パターンが切り替わります。

B. リモコンで操作:

電源ボタンを1.5s長押しして、電源オン/オフを切り替えることができます。

3. 振動モード

A. ローター本体で操作:

電源ボタンを押すと、7種の振動パターンが切り替わります。

B. リモコンで操作:

ローター本体とリモコン両方の電源はオンの状態で、リモコンの電源ボタンを押すとローター本体の振動パターンを切り替えることができます。リモコンの電源ボタンを1.5s長押ししますとローター本体の電源はオフになります。



4. 表示状態

アクティステータス	点灯する
ローバッテリー	点灯する
充電中	点滅する
完全充電	永久的な光

5. 製品スペック

商品名:ウラー(ULA)

素材:シリコン, ABS

サイズ:153.5mm*30.1mm*47.3mm(ローター)
52mm *34mm* 24.5mm(リモコン)

重さ:45.8g + 19g

電池:リチウムイオン電池

電池容量:240mah(ローター)+80mah(リモコン)

充電時間:1.5時間

使用時間:1.5時間

防水レベル:生活防水

