




キスハート  
取扱説明書

JP

**使用前**


初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約1時間で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、孔首のビーズやアクセサリーを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。ロションを使用する場合は、水溶性ロションで製品とプライベートパーツをよく潤滑してください。

**製品仕様**


商品名: キスハート	電池種類: リチウムポリマー電池
型番: TW158	電池容量: 300mAh
材質: シリコン、ABS樹脂	充電時間: 約1.5時間
サイズ: 82mm x 98mm x 38mm	稼働時間: 約1時間
重量: 約118g	吸引モード: 10種類
定格電圧: 5V	舌舐めモード: 10種類
定格電流: 1A	防水レベル: 生活防水

**ボタンについて**



舌舐めボタン    吸引ボタン

マグネット充電ポート  
※ACアダプタは付属していません。



充電ケース    USB充電口

**充電ケース**

-充電ケースはtype-cにも対応したUSB充電で、本体を入れるだけで充電可能です。  
-充電する時は本体のランプが点滅し、充電完了したら点灯します。  
※充電ケースは防水仕様ではないので、お手入れにご注意ください。

**使用方法**

**吸引モード**

- 1. 吸引ボタンを約2秒長押しして、電源がONになります。
- 2. 吸引ボタンを短押しすると、10種類の吸引パターンへ切り替わります。
- 3. 吸引ボタンを2秒長押しして、電源がOFFになります。

**舌舐めモード**

- 1. 舌舐めボタンを約2秒長押しして、電源がONになります。
- 2. 舌舐めボタンを短押しすると、10種類の舌舐めパターンへ切り替わります。
- 3. 舌舐めボタンを2秒長押しして、電源がOFFになります。

**LEDランプ表示**

稼働中	点灯
電池残量低下	点滅点滅(3回点滅して、電源オフ)
充電中	点滅
充電完了	点灯

**ご使用上の注意事項**

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。

- 使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ロションと合わせて使用してください。
- 長時間に使用しない場合はよく洗浄し、専用の収納袋に収めてから、直射日光のある場所や高温・多湿になる場所を避けて保管してください。

**充電について**

- 充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内部電圧が劣化されたり、フル充電できなかったりする恐れがあります。
- 充電時は接続部が熱くなるようにご注意ください。
- 充電時間は2時間を越えないようにご注意ください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。
- 充電しなからでのご利用はお止めください。

**メンテナンス**

- 本製品は生活防水仕様のため、水中での使用はお避け下さい。

**警告**

- アグルトグズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。

**廃棄物処理**

- 本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自自治体の処理方法に従ってください。

TW158 B站 说明书  
成品尺寸:100×70mm  
材质:80g书纸 四色印刷 骑马钉