

**TARA X**  
取扱説明書

3種類の吸引パターン

---

10種類の振動パターン

人間工学に基づき、程よくボディにフィット

---

生活防水で挿入部分が洗えます。  
吸引口はなるべくウェットティッシュなどで汚れを拭き取ってください。

**製品仕様**

商品名:TARA X  
型番:TW05Y  
材質:シリコン、ABS樹脂  
サイズ:130mm x 78.5mm x 35mm  
重量:約114g(パイプ本体)+16g(リモコン)  
定格電圧:5V  
定格電流:1A  
電池種類:リチウムポリマー電池  
電池容量:600mAh  
充電時間:最大2時間  
稼働時間:最低1時間  
防水レベル:生活防水  
吸引モード:3種類  
振動モード:10種類

**特徴**

- ・2点責めのリモコン式遠隔吸引パイプ
- ・高級シリコン素材を採用、超静音設計
- ・人間工学に基づき、程よくボディにフィット
- ・リモコンで10m以内に遠隔操作が対応可能
- ・3種類吸引+10種類振動機能が搭載
- ・生活防水でお手入れが簡単

**1. 商品紹介**

「○」吸引ボタン  
「⊕」吸引+振動ボタン  
「⊖」振動ボタン  
「□」吸引ボタン  
「⊞」振動ボタン

ここに充電コードを挿し込んでください。  
※ACアダプタは付属していません。

**2. 機能紹介**

A.パイプ本体の操作方法

a.「○」ボタンを1.5秒長押し、吸引モードがオン/オフになります。吸引モードがオンの時、「○」ボタンを押して3種類の吸引パターンを切り替えます。

b.「⊞」ボタンを1.5秒長押し、振動モードがオン/オフになります。振動モードがオンの時、「⊞」ボタンを押して10種類の振動パターンを切り替えます。

B.リモコンの使用方法

a.「⊕」ボタンを1.5秒長押し、遠隔吸引モードがオン/オフになります。吸引モードがオンの時、このボタンを一回押して吸引パターンを切り替えます。

b.「⊖」ボタンを1.5秒長押し、遠隔「吸引+振動」モードがオンになります。オンの時にこのボタンを1.5秒長押しして本体の「吸引+振動」モードが停止になります。

c.「⊖」ボタンを1.5秒長押し、遠隔振動モードがオン/オフになります。振動モードがオンの時、このボタンを一回押して振動パターンを切り替えます。

**3.ランプ表示について**

待機状態	点滅
ローバッテリー	点滅
充電中	点滅
満充電	点灯

**ご使用上の注意事項**

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。

- 使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。
- 長時間に使用しない場合はよく洗浄し、専用の収納袋に取ってから、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

**充電について**

- 充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内蔵電池が劣化されたり、フル充電できなかつたりする恐れがあります。
- 充電時は接続部が濡れないようご注意ください。
- 充電時間は12時間を超えないようにご注意ください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。
- 充電しながらのご利用はお止めください。

**メンテナンス**

- 本製品は生活防水仕様のため、水中での使用はお避け下さい。浸水すると故障する恐れがあります。挿入部分は丸洗い可能ですが、吸引

口はウェットティッシュで汚れを拭き取ってください。もしくは吸引口を水で洗浄後、綿棒などで吸引口の水をよく拭き取ってから、直射日光の当たらない所で保管してください。

●初めてご利用するときや長期間ご使用しなかった時は必ず一度満充電してからご利用ください。

**警告**

- アダルトグッズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。

**廃棄物処理**

- 本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自自治体の処理方法に従ってください。

TW05YR:说明书 折页  
尺寸:90×60mm  
材質:80g书纸

